Utilisation de votre torche solaire SwiveLED™

- La torche solaire **SwiveLED™** dispose de trois fonctions d'éclairage : Allumée (fixe)/ stroboscopique/Éteinte. Pour allumer l'éclairage fixe, appuyer une fois sur l'interrupteur. Pour allumer l'éclairage stroboscopique, maintenir l'interrupteur enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu'au démarrage du stroboscope et relâcher. Pour éteindre, dans les deux modes, appuyer sur l'interrupteur une fois.

- Vous pouvez utiliser la torche solaire **SwiveLED™** comme torche portative ou comme éclairage d'ambiance mains libres. Pour une utilisation portative, appuyer sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre. Pour une utilisation mains libres, retirer l'agrafe de rangement en plastique et faire pivoter le boîtier extérieur de la torche pour créer un pied.

Restrictions/Mises en garde

- Pour l'intérieur uniquement
- La plage de température normale de fonctionnement est de - 4 °C à 40 °C (40 °F à 104 °F).
- La plage de température normale de rangement est de - 20 °C à 80 °C (- 4 °F à 176 °F).

Garantie

Garantie limitée de 1 an. Consulter le site Web pour les détails.

Dépannage

Pour d'autres problèmes ou questions, communiquer avec l'assistance technique de la société Hunter Fan à 888-830-1326 aux E.-U. ou à 866-268-1936 au Canada.

www.hunterfan.com

Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, Tennessee 38114

Torche électrique solaire SwiveLED™

Mode d'emploi
45140
45150
45155

© 2007 Hunter Fan Company

Imprimé en Chine
43116-05 r052107

Torche solaire SwiveLED™
Mode d'emploi
45140
45150
45155

DESCRIPTION

La torche **SwiveLED™** de Hunter se recharge au soleil pour fournir des heures d'éclairage DEL pour une tâche ou un espace.

Sa conception unique offre une lumière rouge ou blanche dans de nombreux angles d'éclairage mains libres. Elle se clipse aux ceintures, sacs à dos et pare-soleil de voiture, et tient debout dans une fenêtre pour sa recharge. Faire pivoter le boîtier extérieur pour la mettre en position debout ou pour choisir la couleur.

La torche solaire **SwiveLED™** dispose de piles rechargeables intégrées qui n'ont jamais besoin d'être remplacées et des DEL qui fournissent 100 000 heures d'éclairage. Placer la torche solaire **SwiveLED™** à la lumière directe du soleil et elle se recharge automatiquement.

Les deux fonctions de la torche solaire **SwiveLED™** offrent un éclairage fixe ou stroboscopique avec des lumières blanche ou rouge. Idéale pour les urgences en voiture ou pour une utilisation autour de la maison.

Caractéristiques

- Deux DEL extra brillantes fournissent 100 000 heures d'éclairage.
- L'agrafe de rangement permet de la fixer aux ceintures et aux pare-soleil de voitures ou fonctionne comme un pied pour la recharge.
- Une pile intégrée rechargeable n'a jamais besoin d'être remplacée.
- Un panneau solaire intégré recharge automatiquement la pile lors d'une exposition au soleil.
- La pile fournit jusqu'à 8 heures d'éclairage à pleine charge.
- Les fonctions comprennent l'utilisation allumée/ stroboscopique/ éteinte.

Chargement de la torche électrique solaire SwiveLED™

- Retirer le plastique protecteur du panneau solaire avant utilisation.
- Avant la première utilisation, charger complètement la pile de la torche solaire **SwiveLED™**.



Torche électrique solaire SwiveLED™

- Pour recharger, placer la torche solaire **SwiveLED™** dans un endroit exposé au sud qui reçoit beaucoup de lumière du soleil pendant la journée. Vérifier que le panneau solaire fait face au soleil. Si la torche solaire **SwiveLED™** est derrière une fenêtre, sa durée de charge varie selon que la fenêtre est à double vitrage, enduite contre les UV, ou autrement réduit la lumière.
- Pour charger dans une voiture, vérifier que celle-ci est dans un endroit recevant beaucoup de soleil dans la journée. Clipser la torche solaire **SwiveLED™** à un pare-soleil avec le panneau solaire exposé. Tourner le pare-soleil vers le pare-brise, le panneau solaire faisant face à l'extérieur. La torche solaire **SwiveLED™** commencera automatiquement à se charger.

- Si la torche solaire **SwiveLED™** est laissée allumée et que la pile se vide totalement, elle s'éteindra automatiquement. Placer simplement la torche solaire **SwiveLED™** à la lumière directe du soleil pour la recharger. Quand la pile est suffisamment chargée, la torche solaire **SwiveLED™** peut être rallumée. Une pleine charge peut demander jusqu'à 16 heures à la lumière directe du soleil.